

ADJUNÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO : CHAVES DO VEÍCULO

MON TAGEM MULTIPLEXADA CAN VAN

1. Observações

Durante a adjunção ou da substituição de uma ou das chaves do veículo, é necessário efetuar as operações seguintes :

- Procedimento de inicialização das chaves
- Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA

NOTA : As chaves do veículo são afetadas a uma única caixa de serviço inteligente (CSI).

ATENÇÃO : A aprendizagem de uma nova chave implica a aprendizagem do conjunto das chaves.

2. Ferramenta de diagnóstico

Estação "LEXIA 4171-T".

Estação "PROXIA 4165-T".

3. A inicialização das chaves

3.1. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico "LEXIA"

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- Selecionar o veículo
- "TESTE GLOBAL"
- "CALCULADOR CSI"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "INICIALIZAÇÃO CHAVES"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

3.2. Procedimento de aprendizagem com a ferramenta de diagnóstico " PROXIA "

Efetuar as seleções seguintes na ferramenta de diagnóstico :

- "DIAGNÓSTICO"
- Selecionar o veículo
- "CSI"
- "LOGO F5"
- "INICIALIZAÇÃO"
- "APRENDIZAGEM OU INICIALIZAÇÃO DAS CHAVES"

Seguir as instruções dadas pela ferramenta de diagnóstico.

NOTA : O menu "MEDIDAS PARAMETROS" permite verificar o número de chaves inicializadas . O número de chaves inicializadas indica o número total de chaves do veículo. O número de PLIPS ALTA FREQUENCIA inicializados indica o número de chaves de Alta Frequência inicializadas.

4. Sincronização dos telecomando PLIPS DE ALTA FREQUÊNCIA

NOTA : A substituição das pilhas de um telecomando PLIPS ALTA FREQUÊNCIA, necessita efetuar uma ressincronização do telecomando.

Realizar as seguintes operações :

- Colocar a chave de alta frequência a sincronizar em posição "+APC"
- Apoiar, nos 10 segundos que sequeuem, num dos botões da chave de alta frequência
- Largar o botão da chave de alta frequência

O PLIP DE ALTA FREQUENCIA da chave de contato está sincronizado.

NOTA : Efetuar estas operações nas outras chaves equipadas de telecomando de alta frequência.

Efetuar um teste de trancagem / destrancagem das aberturas do veículo.

NOTA : Quando o teste de trancagem / destrancagem das aberturas não está correto, recomencar as operações de sincronização de todas as chaves de contato equipadas de PLIPS ALTA FREQUENCIA.