

TELECODIFICAÇÃO : CALCULADOR AIRBAGS

1. Veículo envolvido

CITROËN XSARA PICASSO .

A partir do CD de diagnóstico N° 24.

2. Sumário

Instruções de segurança  .

Operações preliminares  .

Telecodificação  .

Tabelas de telecodificação  .

3. Instruções de segurança

NOTA : A operação de teleatualização de configuração é uma operação sensível que tem consequências diretas sobre o bom funcionamento do veículo.

Uma má telecodificação pode ter impactos sobre :

- A segurança (Desativação dos dispositivos de proteção do veículo)
- O funcionamento global do veículo (perda completa de funções do veículo ou degradação das mesmas)
- O diagnóstico do veículo (Restabelecimento de códigos defeitos podendo por em xeque os métodos de diagnóstico da ferramenta e levar a substituições de peças não justificadas)

Antes de qualquer tentativa de ligar o motor :

- Verificar que o freio de estacionamento esteja ativado
- Na presença de uma caixa de câmbio automática, verificar que a alavanca de marchas esteja na posição "P" (Modo Park)
- Na presença de uma caixa de câmbio manual, verificar que a alavanca de marchas esteja em ponto morto

4. Operações preliminares

Antes de qualquer intervenção :

- Estabelecer a comunicação com o calculador com a ajuda da ferramenta de diagnóstico
- Imprimir o conjunto de telas da ferramenta de diagnóstico indicando os valores dos parâmetros de telecodificação ou anotar estes valores manualmente

5. Telecodificação

Em caso de telecodificação do calculador :

- Estabelecer a comunicação com o calculador
- Efetuar a telecodificação pela internet
- Verificar a telecodificação

No caso de substituição de um calculador :

- Montar o calculador novo
- Estabelecer a comunicação com o calculador
- Efetuar a telecodificação pela internet
- Verificar a telecodificação
- Realizar as operações de aprendizado (Se necessário)

6. Tabelas de telecodificação

Configuração calculador airbag		
Parâmetro para telecodificar	Valores para telecodificação	Comentários
AIRBAGS (Condutor)	Sim	Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Valor a não telecodificar
AIRBAGS (Passageiro)	Sim	Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC

	Configuração calculador airbag	
	Não	Valor a não telecodificar
Almofadas insufláveis condutor e passageiro com comutador de neutralização	Sim	Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Valor a não telecodificar
Airbags laterais da frente (Esquerda e direita)	Sim	Verificação da presença dos airbags laterais dianteiros (Esquerda e direita) Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Verificação da ausência dos airbags laterais dianteiros (Esquerda e direita) Telecodificar em "NÃO", de seguida realizar uma leitura de defeitos do calculador para verificar a ausência de defeitos após um corte +APC
Cintos pirotécnicos	Sim	Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Valor a não telecodificar
Satélite (Frente direito)	Sim	Verificação da presença dos satélites (Frente direito) Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Verificação da ausência dos satélites (Frente direito) Telecodificar em "NÃO", de seguida realizar uma leitura de defeitos do calculador para verificar a ausência de defeitos após um corte +APC
Satélite (Frente esquerda)	Sim	Verificação da presença dos satélites (Frente esquerda) Telecodificar em "SIM", de seguida realizar uma leitura de defeito do calculador para verificar a ausência de defeito após um corte +APC
	Não	Verificação da ausência dos satélites (Frente esquerda) Telecodificar em "NÃO", de seguida realizar uma leitura de defeitos do calculador para verificar a ausência de defeitos após um corte +APC

NOTA : Em caso de presença do defeito "erro de configuração", certificar-se das cargas pirotécnicas montadas no veículo (verificar na leitura de defeitos cada um dos defeitos permanentes).